SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-V720 사용설명서

- 사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 85

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 80쪽)

경고 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.
- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.
- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서 구성

- 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요. ..... 기본 사용법
- 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다. ..... 전화 사용법
- 카메라 사용법을 설명하고 있습니다. ..... 카메라 사용법
- 휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다. ..... 메뉴 사용법
- **안전 및 주의 사항**, **고장같다고요?** 등의 알아 두면 도움이 되는 내용입니다. ..... 부록

사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

● 버튼 표시 방법



- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 연결메뉴 : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 3.메뉴 디자인 : 메뉴 실행 방법을 설명
  ➡ / 눌러 메뉴 선택 ➡
  / 눌러 기능 선택

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인하기 ····· 4
휴대용 반지걸이 연결하기 ····· 4
배터리 끼우기/빼기 ····· 4
충전하기 ····· 5
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 5
각 부분의 이름 ····· 6
버튼 기능 설명 ····· 6
화면 상단 아이콘 설명 ····· 7
버튼 잠금 해제하기 ····· 8
메뉴 실행 방법 익히기 ····· 8
화면 따라 조작하기 ····· 11
기본 환경 설정
–소리, 화면, 비밀번호, 잠금 ····· 13
문자 입력 방법 익히기 ····· 14

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기 ····· 16
전화 받기 ····· 17
미확인 수신 내용 확인하기 ····· 17
매너 모드 사용하기 ····· 17
통화 중 기능 사용하기 ····· 17

카메라 사용법

프리뷰 화면 설명 ····· 19
사진/동영상 촬영 ····· 20
촬영 옵션 ····· 23
사진/동영상 보기 ····· 24
포토 스튜디오 ····· 26
사진 출력하기 ····· 28
포토 On 서비스 이용하기 ····· 29
모바일 사진 인화 신청하기 ····· 29

상세 메뉴는 메뉴 찾기(3쪽)를 참조하세요.

메뉴 사용법

SKT 서비스 메뉴 ····· 30
화면 메뉴 ····· 37
소리 메뉴 ····· 40
전자다이어리 메뉴 ····· 42
애니콜세상 메뉴 ····· 47
환경설정 메뉴 ····· 52
메시지 메뉴 ····· 60
전화번호부 메뉴 ····· 70
컨텐츠 보관함 메뉴 ····· 74

부록

바른 배터리 사용법 ····· 76
고장같다고요? ····· 78
사용자의 안전을 위한
경고 및 주의 사항 (상세편) ····· 80
PC Link PRO에 관하여 ····· 83
규격 및 특성 ····· 83
별매품 ····· 84
English Quick Guide ····· 85
제품보증서 ····· 89

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

메뉴 찾기

: 블루투스 사용설명서 참조

1. SKT 서비스 30

1 국제로밍 31
2 NATE 접속 31
3 June 접속 32
4 ⓜPlayon 32
5 전자지갑 33
6 SKT 부가 서비스 33
7 **114 34
8 NATE Air 34

2. 화면 37

1 평상시 화면 38
2 배경화면 선택 38
3 메뉴 디자인 39
4 다이얼 디자인 39
5 다이얼 효과 39
6 조명 설정 39

3. 소리 40

1 수신벨 선택 41
2 벨/진동 선택 41
3 소리 크기 41
4 기능음 구성 41
5 정각 알림 41
6 취침 모드 41

4. 전자다이어리 42

1 Today 43
2 모닝콜 43
3 알람 43
4 일정관리 44
5 전자계산기 45
6 할일 45
7 메모 46
8 시계 46
9 단위환산 46

5. 애니콜세상 47

1 블루투스
2 웰빙음악감상 48
3 카메라 18
4 게임 48
5 음성메모 49
6 음성인식 50
7 자동응답 50
8 애니콜 랜드 51
9 애니콜 SOS 51

6. 환경설정 52

1 통화/인터넷 설정 53
2 메시지 설정 56
3 카메라 설정 56
4 전화번호부 설정 57
5 메모리 관리자 57
6 사용제한/잠금 58
7 비밀번호 변경 58
8 언어/Language 59
9 내번호 관리 59
0 버튼잠금 해제방법 59
* 초기화 59
# 시간 설정 59

7. 메시지 60

1 메시지 함 61
2 새 메시지 작성 63
3 컬러 메일 64
4 문구/이모티콘 66
5 이메일 67
6 음성쪽지 68
7 그룹서비스 68
8 SPAM 차단 69
9 메시지 통신기록 69

8. 전화번호부 70

1 간편 검색 71
2 연락처 검색 72
3 연락처 등록 71
4 통화 기록 보기 72
5 음성 인식 검색 72
6 그룹 검색/관리 73
7 최근 검색 목록 73
내 번호/명함 73

9. 컨텐츠 보관함 74

1 벨소리 보관함 75
2 이미지 보관함 75
3 키짱친구 보관함 75
4 June 75
5 ⓜPlayon 75
6 카메라 보관함 75

구성품 확인하기

휴대전화

배터리
충전 거치대

배터리
(표준형/대용량)

휴대용 반지걸이

데이터 통신 케이블


스테레오
이어마이크로폰


사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기



배터리 끼우기/빼기



충전하기



분리할 때

알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 을 길게 누르세요.

각 부분의 이름

* 통화 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있으므로 가급적이면 만지지 마세요.

버튼 기능 설명

메뉴	● 메뉴 실행/길게 누르면 **바로가기** 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
확인	현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때
	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
취소/뒤로	● 잘못 입력한 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 대기 상태에서 길게 누르면 음성으로 전화 걸기
*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
#	수동 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (58쪽)
0	길게 누르면 국제 전화 식별 번호 자동 입력 (등록 방법 → 53쪽)

(슬라이드 열린 상태)
- 버튼을 또는 기능을 크기 조절
- 통화 중에 상대방 소리 크기 조절

(슬라이드 닫힌 상태)
- 애니콜 SOS 메시지 호출 (51쪽)
- 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절
- ▲ 길게 누르면 화면이 켜지고 음성으로 현재 시각 알림
- 조명등 설정 후 ▼ 길게 누르면 조명등 켜짐 (39쪽)

- 음성 메모 메뉴/길게 누르면 음성 메모 녹음 (49쪽)
- 전화가 왔을 때 길게 누르면 자동응답 또는 전화 거절

- 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 (18쪽)
- 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능

검색 버튼
- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축 실행 버튼

June : HI! June 메뉴/길게 누르면 HI! June 사이트 접속

: (블루투스 해제 상태) 블루투스 모드 설정 여부 선택
(블루투스 설정 상태) 블루투스 등록 기기 목록 표시
통화 중에 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행
(화면에 표시)

: 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행

: 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색

NATE : NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 사이트 접속

화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 강함, 신호 약함
	통신 제한 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시
	컬러메일 수신 시 표시
	자동응답 설정 시 표시

	잠금 기능 설정 시 표시
	블루투스 모드 설정 시 표시 (블루투스 사용설명서 참조)
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	음성벨 모드 설정 시 표시
	진동 모드 설정 시 표시
	무음/램프 모드 설정 시 표시
	진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	매너 모드 설정 시 표시
	취침 모드 설정 시, 설정된 시간에만 표시
	방송 메시지 수신 시 표시
	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 즉시 충전

알아두기

화면 볼 때 참조하세요.
- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 적당합니다. (화면 밝기 조절 → 39쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (켜짐 시간 변경 → 39쪽)

버튼 잠금 해제하기

슬라이드가 닫힌 상태에서 메뉴를 실행하려면
버튼 잠금 해제방법을 **모든 버튼 사용**으로 선택한 후 슬라이드 닫힌 상태에서 [ ] 를 제외한 아무 버튼 길게 누름 (버튼 잠금 해제방법 → 59쪽)

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예 : 벨소리 바꾸기)


현재 선택된 항목 표시
선택
맑은 빛깔
맑은벨
2 댄스 댄스
3 사랑 느낌
4 모던 클래식
5 깜짝 이벤트
6 모닝콜 벨
확인 누름
또는 메뉴
번호 누름
/ 를 눌러
다른 벨소리 목록으로
이동할 수 있습니다.
맑은 빛깔
[1] 맑은벨
[2] 바람개비
[3] 종달새
[4] 시계들의 합창
[5] 줄넘기
확인 누름
상위 메뉴 이동 : 취소
대기 상태 이동 :
끝
/ 눌러
벨소리 목록 선택
/ 눌러
벨소리 선택

메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법 3 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

1. 슬라이드 열린 상태에서 **메뉴** 길게 누름
2. 번호 선택 후 **메뉴** **1** 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
4. 아이콘 선택 후 **확인** 누름
   - 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 를 반복해 설정

등록된 메뉴를 실행하려면

1. 슬라이드 열린 상태에서 **메뉴** 길게 누름
2. 원하는 메뉴 아이콘 선택

연결메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡
8.애니콜 랜드

메뉴 ➡ 7.메시지 ➡
1.메시지 함 ➡ 1.받은 메시지

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는
연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡
3.연락처 등록



스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지
않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

June / ✱ 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다.
문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

✱ 반복해 눌러 모드 선택

메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 3.메뉴 디자인 ➡
3.서체 변경 ➡ 1.삑터 서체

메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 3.메뉴 디자인
➡ 1.메뉴화면 모양

화면의 ▲▼◀▶ 또는 〈〈 〉〉
표시는 선택할 수 있는 항목이
더 있다는 표시입니다.

June / ✱ 또는 ✉ / ☎ 눌러 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 ➡ 2.화면 ➡
3.메뉴 디자인 ➡ 4.글자 크기

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

June / ᛒ 눌러 선택

메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡
4.전화번호부 설정 ➡ 1.등록화면 설정



여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다.
항목을 선택하면 ✓ 표시됩니다.

선택/해제 : NATE 누름

메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 3.카메라 ➡
2.애니콜 앨범 ➡ 1.기본 폴더

메뉴 ➡ 4.전자다이어리
➡ 4.일정관리

탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

탭 번호 눌러 폴더로 이동 후
June / ᛒ 눌러 선택

메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러메일 ➡
2. 메일 작성 ➡ 1.문자입력 ➡ ᛒ



컬러 메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : 메뉴 **중앙 :** NATE **오른쪽 :** 확인

기본 환경 설정 – 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	크기 조절 소리 종류 바꾸기	▲/▼ 누름 ➡ ✉/☎ 눌러 **버튼음** 또는 **기능음** 선택 ➡ ▲/▼ 눌러 조절하기 메뉴 ➡ **3.소리** ➡ **4.기능음 구성** ➡ 기능음 선택해 음 바꾸기 (기능음을 끄려면 **해제** 선택)
벨소리 크기 조절	소리 끄기 크기 조절하기	메뉴 ➡ **3.소리** ➡ **2.벨/진동 선택** ➡ **진동** 또는 **무음/램프** 선택하기 메뉴 ➡ **3.소리** ➡ **3.소리크기** ➡ 벨 종류 선택 ➡ 조절하기
벨소리 선택	벨소리 바꾸기 벨소리 내려받기	메뉴 ➡ **3.소리** ➡ **1.수신벨 선택** ➡ 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기 NATE 길게 누름 ➡ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
평상시 대기 화면 선택		메뉴 ➡ **2.화면** ➡ **1.평상시 화면** ➡ **1.배경 이미지** ➡ 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (38쪽)
비밀번호 등록		메뉴 ➡ **6.환경설정** ➡ **7.비밀번호 변경** ➡ 비밀번호 등록하기 (변경 방법 → 58쪽)
화면 켜짐 시간 선택		메뉴 ➡ **2.화면** ➡ **6.조명 설정** ➡ **1.조명 시간** ➡ 조명 켜짐 시간 선택하기 (39쪽)
휴대전화 잠금		메뉴 ➡ **6.환경설정** ➡ **6.사용 제한/잠금** ➡ **5.휴대폰 잠금** ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (58쪽)

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 *을 반복해
눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 2.새 메시지 작성

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 ▲/▼를 눌러 간편하게 다른 입력 모드로 전환할 수 있습니다. (특수문자, 숫자 모드 제외) ▲/▼를 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 때면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 기존 제품 혹은 타사 제품으로 문자 전송 시 입력한 것과 다르게 보일 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

ㄱ ▶ 4 한 번 누름	
ㅋ ▶ 4 두 번 누름	
ㄲ ▶ 4 세 번 누름	

모음 예

ㅏ ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)	ㅑ ▶ 0 1 2 2
ㅓ ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)	ㅕ ▶ 0 2 2 1
ㅗ ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ)	ㅛ ▶ 0 2 2 3
ㅙ ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ),	

▼ **영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M ▶ 6 한 번 누름	@ ▶ # 짧게 누름
N ▶ 6 두 번 누름	# ▶ # 길게 누름
O ▶ 6 세 번 누름	

▼ **특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력**

예

! ▶ 4 누름	~ ▶ 7 누름

▼ **숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름**

(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- **한 칸 띄우려면** ☎ **누름**
- **입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면**
  - 영문 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- **글자를 지우려면** 취소 **누름**
  (짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

입력 Love 삼성1004♥

영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 → L
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 → Lo / 8 세 번 누름 → Lov / 3 두 번 누름 → Love / ☎ 누름 → Love
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → Love 삼 / 8 2 1 0 누름 → Love 삼성
숫자(1) 입력 모드 선택	1 누름 → Love 삼성1 / 0 누름 → Love 삼성10 / 0 누름 → Love 삼성100 / 4 누름 → Love 삼성1004
특수문자(특) 입력 모드 선택	June / ✻ 눌러 ♥ 있는 문자열 선택 → 5 누름 → 확인 누름 → Love 삼성1004♥

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 누름 ➡ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ 누름 ➡ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 누름 ➡ 통화
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 길게 누름 ➡ 통화
음성으로 전화 걸기	취소 길게 눌러 음성 안내에 따라 연락처에 등록된 이름 말하기 ➡ 통화

수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. 예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS전화번호+메뉴 1+생년월일을 입력한 후 를 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 를 누르세요.
CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 **CMF 통화** 선택 ➡ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록한 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
메시지 콜로 전화 걸기	상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 **메시지 콜** 선택 ➡ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지 콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

알아두기

통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호인 경우 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호인 경우 수정 또는 재통화 할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

바로 받기	슬라이드를 열거나 누름 (설정 방법 변경 → 53쪽)
전화 거절하기	▲/▼ 또는 누름 ➡ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 55쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 50쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➡ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 확인 누름

미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 **미확인 수신** 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ 확인 누름 화면을 해제하려면 **종료**를 선택하거나 취소 , 누름

매너 모드 사용하기

설정 방법	길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 길게 누름 알아투기 매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리 안남 상태로 동작합니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 예외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음 (계속녹음/잠시멈춤 : June 누름) ➡ 끝내려면 확인 누름 알아투기 상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 **소곤소곤설정** : 내 소리를 크게 들리게 설정 **메모** : 메모 메뉴 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 안 들리게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 안 들리게 설정 **자기번호송출** : 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : 통화 중 입력한 번호를 전송 알아투기 키소리 안남 설정 시 자기번호송출, DTMF보내기를 사용할 수 없습니다.

카메라 사용법

실행방법

메뉴 누름

June / 누름
5. 애니콜세상 선택

/ 누름
3. 카메라 선택

June / 누름
1. 촬영 선택

프리뷰 화면에서 아이콘을 표시하려면 2를 누르세요.

단축
- **카메라** 메뉴 : 왼 누름
- 프리뷰 화면 바로 보기 : 왼 길게 누름

프리뷰 화면 설명

현재 상태 표시	
1280 960	사진 크기
고	사진 화질
AUTO	화이트밸런스 자동 실행 상태

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 동영상촬영 ● : 전송용 동영상	1 누른 후 June / 눌러 선택
	화면 표시 상태 바꾸기	2 반복 누름
	셀프 타이머 시간 설정 (22쪽)	3 반복 누름
	플래시 설정/해제 (22쪽)	4 반복 누름
	사진 보기 상태	0 반복 누름

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	June / 눌러 선택

알아두기 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.

사진/동영상 촬영

알아두기
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 사진과 동영상은 총 1000개까지 저장 가능합니다.
- 자신의 모습을 촬영할 때 셀프 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.

일반 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	✉ / ☎ 누름
밝기 조절	June / ✱ 누름
촬영 옵션	메뉴 누름 (23쪽)

4. 촬영하려면 확인 또는 ⊙ 누름
5. 저장하려면 확인 또는 ⊙ 누름
   - **회전하려면 :** NATE 누름
   - **전송하려면 :** 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 누름

연속 촬영 – 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	✉ / ☎ 누름
밝기 조절	June / ✱ 누름
촬영 옵션	메뉴 누름 (23쪽)

4. 촬영하려면 확인 또는 ⊙ 누름
5. 저장할 사진에만 NATE 눌러 체크 표시
6. 저장하려면 확인 또는 ⊙ 누름
   - **크게 보려면 :** 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 누름

분할 촬영 – 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

분할 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택,
   분할촬영모드 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속으로 촬영
   - **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택

줌 배율 조절	✉ / ☎ 누름
밝기 조절	June / ✳ 누름
촬영 옵션	메뉴 누름 (23쪽)

4. 촬영하려면 확인 또는 ㉥ 누름
5. 저장하려면 확인 또는 ㉥ 누름
   - **회전하려면 :** NATE 누름
   - **전송하려면 :** 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 누름

알아두기
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 동영상 녹화는 최대 120분까지 가능합니다.

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 원하는 동영상 촬영 모드 선택
   - **동영상촬영** : 보관하기 위한 용도 (품질 우선)
   - **전송용 동영상** : 컬러 메일에 첨부할 용도 (파일 크기 우선)
2. 메뉴 누른 후 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택,
   소리녹음 선택 후 설정 또는 취소 선택

줌 배율 조절	✉ / ☎ 누름
밝기 조절	June / ✳ 누름
촬영 옵션	메뉴 누름 (23쪽)

3. 촬영하려면 확인 또는 ㉥ 누름
   - **잠시멈춤/계속촬영 :** 메뉴 누름
4. 촬영을 끝내려면 확인 또는 ㉥ 누름
5. (동영상 촬영 모드) 저장하려면 확인 또는 ㉥ 누름
   (전송용 동영상 촬영 모드) 전송하려면 확인 또는 ㉥ 누름
   - **재 촬영 모드로 가려면 :** 메뉴 누름
   - **미리보려면 :** NATE 누름 (되감기/빨리감기 : ✉ / ☎ 누름)
6. 이름 입력 후 확인 누름
   - 전송용 동영상 촬영 모드인 경우에는
     컬러 메일 작성 상태로 전환됩니다. (64쪽)

사진/동영상 촬영

셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 3 반복해 눌러 시간 선택

- 설정 후 촬영하면 지정한 시간에 촬영됩니다.
  단, 분할촬영 (수동) 모드에서는 선택할 수 없습니다.

플래시 사용

프리뷰 화면에서 4 반복해 눌러 플래시 켜기 및 끄기

- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.

촬영 환경 설정

촬영음, 촬영중 전화 받기, 자동 저장, 앨범 잠금을 설정할 수 있습니다. (56쪽)

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 사진/동영상 저장 시 파일명에 '., ?, /, ...' 등 인식이 불가능한 특수문자는 사용할 수 없습니다.

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없는 옵션입니다.

옵 션	설 명	선택 방법
사진크기*	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 고해상의 사진을 인화를 할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 고해상도 : 인화, 보관용 저해상도 : 전송, 웹 게시판용	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **사진크기**( ) 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
화질	용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다. 예) 고급 : 사진 인화용 중급 : 컴퓨터에서 보는 용 보통 : 메시지에 첨부하거나 홈페이지용	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화질**( ) 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
WB 화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 형광등, 백열등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **화이트밸런스**( ) 선택 ➡ 조명 조건 선택 후 확인 누름
[•] 측광방식*	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균 값으로 적용 ● **스팟** : 화면 중앙의 좁은 범위 측정	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **측광방식**( ) 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름
특수효과	그레이, 세피아, 그린, 아쿠아의 특수효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **특수효과**( ) 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기*	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **애니액자** (연속촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자** (분할촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **액자끼우기**( ) 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 폴더 열기

1 대기 상태에서 [메] 누른 후 **애니콜 앨범** 선택

알아두기 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 기본폴더에 저장됩니다. 새 폴더를 만든 후 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.

연결메뉴 **이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제**

2 원하는 폴더 선택해 열기

폴더를 바꾸려면
1 누른 후
[✉] / [☎] 누름

	슬라이드쇼 보기
	동영상
	컬러 메일 첨부 불가능 동영상

알아두기 연속 촬영 시 액자 끼우기 선택해 촬영 후 저장하면 자동으로 슬라이드쇼로 저장되어 애니콜 앨범에서 확인할 수 있습니다.

사진 보기

1 사진이 있는 폴더 열기

2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 [확인] 누름

3 [✉] / [☎] 눌러 사진 보기

연결메뉴
- (여러 장 보기 화면) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제**
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우) **파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성**
- (한 장 보기 화면) **전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제**

알아두기
- 애니콜 앨범의 파일 중 950KB 이하의 파일만 컬러 메일로 전송이 가능합니다.
- 저장 데이터 관리에 대하여
  - 사용자가 휴대전화를 잘 못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
  - 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 데이터를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
  - 파일의 개수가 지나치게 많아지면 휴대전화의 속도가 느려져 사용이 불편할 수 있습니다.

동영상 보기

1. 동영상이 있는 폴더 열기
2. 동영상 선택 후 **확인** 누름
3. 동영상을 재생하려면 **확인** 누름
4. 동영상 보기

계속재생/잠시멈춤	NATE 누름
되감기/빨리감기	✉ / ☎ 누름
재생 종료	✱ 누름
소리 조절	▲/▼ 누름
화면 크기 변경	8 반복 누름

연결메뉴

- (여러 장 보기 화면) **컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 삭제**
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우) **파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제**
- (한 장 보기 화면) **컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일 이동, 이름 변경, 상세 정보, 삭제**

슬라이드 만들기

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. 해당 사진에 NATE 눌러 체크 표시 (최대 12장)
3. **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
4. 효과 선택
5. 저장하려면 **확인** 누름
   - **미리보려면 : 메뉴** 누름
6. 폴더 선택 후 이름 입력

메뉴를 실행해 순서 변경 및 선택된 사진 삭제

공통효과 또는 개별효과 선택

연결메뉴 **미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제**

슬라이드를 보려면

1. 슬라이드가 저장된 폴더 열기
2. 슬라이드(▶) 선택, 재생하려면 **확인** 누름
3. 슬라이드 보기, 멈추려면 **취소** 누름

재생하려면 **확인** 누름

연결메뉴

- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 파일 이동, 4장 보기(9장 보기), 파일 정렬, 삭제**
- (한 장 보기) **화면 설정, 파일 이동, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제**

포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 확 누른 후 **포토 스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사효과	● **뽀샤시** : 화려하게, 기품있게, 카리스마 효과 ● **분위기** : 봄햇살, 새벽, 공포 효과 ● **영화** : 보통, 흑백, 옛날 효과	**마법사효과** 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
기본효과	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 줄 수 있습니다.	**기본효과** 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진장식	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : 아래 **포토스티커제작**을이용해 만들어 둔 스티커 붙이기 ● **말풍선** : 사진에 문자 입력해 말풍선 넣기 ● **달력** : 사진에 달력 넣기	**사진장식** 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 장식을 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 문자 입력 등 편집 ➡ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	**포토스티커 제작** 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
동영상캡처	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상캡처** 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생 ➡ 캡처하려면 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진합성	두 장의 (메인, 배경) 사진을 합성할 수 있습니다.	**사진합성** 선택 ➡ 메인 칸 선택 후 확인 누름 ➡ 사진 선택 ➡ 배경 칸 선택 후 확인 누름 ➡ 사진 선택 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 효과 선택 ➡ 합성된 사진을 저장하려면 확인 누름
사진보정	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절 ● **블러** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진보정** 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➡ 보정하려면 메뉴 누름 ➡ 원본과 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 선택
크기변경	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**크기변경** 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
회전/대칭	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	**회전/대칭** 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
문자합성	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	**문자합성** 선택 ➡ 배경 칸 선택 후 확인 누름 ➡ 사진 선택 ➡ 문자 칸 선택 후 확인 누름 ➡ 사진 선택 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

사진 출력하기

데이터 통신 케이블을 이용해 사진 출력하기

1. 데이터 통신 케이블 연결하기



2. 대기 상태에서 [메뉴] 누른 후 **포토 프린트** 선택
3. **USB 프린터** 선택 후 [확인] 누름
4. 사진이 있는 폴더 열기
5. [NATE] 눌러 체크 표시 후 [확인] 누름
6. 인쇄 환경 선택 후 출력하기

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면) **전체 화면, 상세 정보**
- (여러 장 보기에서 파일 체크한 경우) **전체 화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보**

알아두기
포토 프린트 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.

블루투스를 이용해 사진 출력하기

블루투스를 이용하려면 휴대전화가 블루투스 설정 상태로 되어 있어야 합니다. 블루투스에 대한 자세한 방법은 별도의 블루투스 사용설명서를 참조하세요.

1. (블루투스 모드가 설정된 상태에서) 대기 상태에서 [메뉴] 누른 후 **포토 프린트** 선택
2. **블루투스 프린터** 선택 후 [확인] 누름
3. 사진이 있는 폴더 열기
4. 사진 한 장을 [NATE] 눌러 체크 표시 후 [확인] 누름



5. 검색된 장치 중 인쇄할 프린터 선택 후 [확인] 누름
6. 데이터가 전송되면 사진 출력하기

포토 On 서비스 이용하기

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1. 대기 상태에서 [확] 누른 후 **포토 On** 선택
2. 원하는 서비스 선택해 이용

알아두기

포토 On 서비스 목록 종류

- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블러그 서비스 접속
- **이용안내** : 포토 On 서비스 버전 확인

모바일 사진 인화 신청하기

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후 인화 신청을 할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [확] 누른 후 **사진 인화 서비스** 선택
2. 수신자, 배송주소, 인화할 사진 제목 차례로 입력



3. 사진 검색하려면 [확인] 누름
4. 사진 선택 후 [확인] 누름
   - **선택한 사진을 보려면 :** [메뉴] 누름
5. 전송하려면 [NATE] 누름

SKT 서비스 메뉴

실행방법

단축 ■ NATE 메뉴 : NATE 누름 ■ June 메뉴 : June 누름

실행할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스 사용
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon 접속 및 관련 서비스 이용
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 사용
- **✻✻114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스 사용
- **NATE Air** : NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스 사용

알아두기 **SKT 서비스**에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
국제 로밍	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 1.국제로밍	해당 지역 선택 ● **한국(SKTelecom)** : 국내에서 사용할 때 선택 ● **자동선택** : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 이용 ● **A 지역(중국 등)** : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국, 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택 ● **B 지역(미국 등)** : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 가능 알아두기 국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.
NATE 접속	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 2.NATE 접속 단축 NATE 길게 누름 또는 NATE ➡NATE	사이트에 접속하면 원하는 콘텐츠를 검색해 내려받기

국제 로밍이란?
한국에서 사용하는 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

메뉴 이동	June / ✱ / ✉ / ☎ 누름		
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름		
상위 메뉴로	NATE 또는 취소 누름		
초기 화면으로	NATE 길게 누름		
브라우저 메뉴	메뉴 누름	접속 끝내기	☎ 누름

연결메뉴 히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말

SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
June 접속	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 3.June 접속 단축 june 길게 누름	사이트에 접속하면 원하는 콘텐츠를 검색해 내려받기 (검색 방법 → 31쪽, 내려받은 콘텐츠 사용 방법 → 35쪽)
ⓜPlayon 서비스 이용	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 4.ⓜPlayon 단축 NATE ➡ ⓜplayon	june / ᛒ / ✉ / ☎ 눌러 원하는 아이콘 선택 후 NATE 눌러 실행  NATE 홈으로 접속 ⓜPlayon 메뉴의 사용 환경 설정 ⓜPlayon 사이트에 접속 배경 화면 바꾸기 네이트 주소록 서비스 이용 연결 메뉴 등록정보, 삭제, 폴더내이동,폴더간이동, 새폴더생성, 이름바꾸기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자지갑 서비스 이용 **전자지갑이란?** 카드 정보 등 쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리 저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를 불러서 결제하는 서비스입니다.	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 5.전자지갑	**전자 지갑을 실행하려면** **전자지갑 실행** 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 사용하기 ● **개인정보 내려받기** : 등록한 개인 정보 내려 받기 ● **개인정보 조회** : 사용자 이름, 주민등록 번호 등의 개인 정보 입력 ● **배송지정보 조회** : 구입한 물건을 받을 주소 입력 ● **결제정보 조회** : 결제할 카드 정보 입력 ● **모네타 쇼핑몰** : 쇼핑몰 사이트에 접속 ● **전자지갑 도움말** : 도움말 보기 ● **전자지갑 초기화** : 설정 상태 초기화 **인증서를 보려면** **인증서 관리** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 ➡ 인증서 관리하기
SKT 부가 서비스	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 6.SKT 부가 서비스	SK Telecom 사업자에서 제공하는 다양한 서비스 사용하기 알아두기 SKT 부가 서비스에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
✳✳114 서비스 이용	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 7.✳✳114	사이트에 접속하면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 ➡ 1.SKT 서비스 ➡ 8.NATE Air 단축 NATE ➡NATE Air	 채널별 메시지 보기 / 환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경 설정) 가장 최근에 받은 메시지 보기 / NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경 ⓜPlayon 메뉴 실행
WINC을 이용하여 인터넷 사이트 접속	NATE ➡ WINC	예) 정보통신부(m.mic.go.kr)에 접속하려면 확인 누름 ➡ 642(mic와 일치하는 키패드) + #(구분자) + 0(고유번호) 입력 후 확인 누름 ➡ 검색하려면 확인 선택 후 확인 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 접속하기

WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

알아두기

- 대기 상태에서 모바일 주소 입력 후 NATE 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.
- 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
HI! June	June 누름	**June에 접속하려면** **June 접속** 선택 ➡ 사이트에 접속하면 원하는 콘텐츠를 검색해 내려받기 **내려받은 콘텐츠를 재생하려면** **다운로드 Contents** 선택 ➡ 원하는 콘텐츠 선택 후 재생



계속재생/잠시멈춤	NATE 반복 누름
되감기	✉ 길게 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
소리 조절	▲/▼ 누름
콘텐츠 종료	누름

알아두기 원하는 콘텐츠를 선택해 재생목록의 특정 앨범으로 저장할 수 있습니다.
재생목록에서 콘텐츠를 삭제해도 전체 목록에서는 삭제되지 않습니다.

연결메뉴
- (전체목록) **상세정보, 앨범담기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제**
- (재생목록) **앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제**
- (재생목록-보기) **상세정보, 파일이동, 파일잠금/해제, 순서변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
HI! June (계속)	June 누름	**라이브 벨, 라이브 스크린을 사용하려면** **폰 꾸미기** 선택 ➡ **라이브 벨** 또는 **라이브 스크린** 선택 ➡ 벨소리나 배경 화면으로 설정 ● (라이브 벨) **벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제** ● (라이브 스크린) **배경화면 설정, 상상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제** 휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 **라이브 벨** 또는 **라이브 스크린** 목록에 저장됩니다. **동영상 메일을 보내려면** **동영상 메일** 선택 ➡ 전송할 동영상 파일 선택 후 메뉴 1 누름 (촬영하려면 NATE 누름) ➡ 컬러 메일 보내기 (64쪽) **컬러메일 보내기, 파일명 변경, 삭제, 전체삭제, 화면테마 설정, 네이트에서 다운받기** **June 환경을 설정하려면** **환경설정** 선택 ➡ **조명 시간** 선택 ➡ 조명 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름) **재생 시간** 선택 ➡ 재생 시간 선택 **뮤직 스킨** 선택 ➡ 스킨 이미지 선택 **재생 방법** 선택 ➡ 재생 방법 선택 **라이브스크린 배경음** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 **메모리 정보** 선택 ➡ 콘텐츠 별 사용 용량 확인

화면 메뉴

실행방법

실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자의 크기 및 색상, 배경 이미지 선택
- **다이얼 효과** : 애니다이얼, 키짱친구* 로 다이얼 숫자 버튼에 해당하는 이미지 효과 선택
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기 조정, 버튼 조명, 상태 표시 램프, 조명등 기능 설정

알아두기

*** 키짱친구란?**

- 다이얼 숫자에 해당하는 이미지를 등록하여 숫자 버튼을 누르면 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 키짱 이미지가 표시됩니다.
- 키짱친구 이미지는 NATE에 접속하여 내려받을 수 있습니다.

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 1.평상시 화면	**배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 **화면 디자인** 선택 ➡ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 듀얼 시계 등을 선택 (평상시 화면에 동영상이 설정되어 있는 경우는 제외) **문구 디자인** 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치 및 색상, 명도 선택 (화면 디자인을 **없음**을 선택한 경우에만 적용) **시계 디자인** 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택 (동영상이 설정되어 있는 경우는 제외) **초기화** 선택 ➡ **예** 또는 **아니오** 선택 알아두기 **배경 이미지 목록 종류** ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **다운로드 이미지** : NATE에서 내려받은 이미지 ● **라이브 스크린** : June에서 내려받은 라이브 스크린 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Link PRO에서 내려받은 이미지
배경 화면 선택	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 2.배경화면 선택	원하는 상황 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 **초기화** 실행)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 3.메뉴 디자인	**메뉴화면 모양** 선택 ➡ **아쿠아볼 메뉴** 또는 **블럭 메뉴** 선택 **메뉴 화면 색상** 선택 ➡ **아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크 , 오아시스 그린** 중 선택 **서체 변경** 선택 ➡ **벡터서체** 또는 **일반 서체** 선택 ➡ 서체 종류 및 색상, 명도 선택 **글자 크기** 선택 ➡ (백터 서체를 선택한 경우) **작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게** 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우) **일반크기** 또는 **크게보기** 선택
다이얼 디자인	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 4.다이얼 디자인	**숫자크기** 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 변경 **색상/배경** 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경 이미지 변경
다이얼 효과	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 5.다이얼 효과	**애니다이얼** 선택 ➡ 원하는 이미지 선택 **키짱친구** 선택 ➡ 기본 이미지 또는 내려받은 이미지 선택 알아두기 애니다이얼, 키짱친구 중 하나를 선택하면 다른 하나는 자동으로 해제됩니다.
조명 설정	메뉴 ➡ 2.화면 ➡ 6.조명 설정	**조명 시간** 선택 ➡ 화면의 켜짐 시간 선택 **화면 밝기 조정** 선택 ➡ 원하는 밝기 선택 **버튼 조명** 선택 ➡ **절전 조명** 또는 **일반 조명** 선택 **상태 표시 램프** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 **조명등 기능** 선택 ➡ 조명등 켜짐 시간 선택 알아두기 **조명등 기능을 설정한 경우** ● 조명등을 사용하려면 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누른 후 슬라이드를 열어 주세요. ● 조명등이 켜진 상태에서 취소을 를 누르거나 슬라이드를 닫으면 조명등이 꺼집니다.

소리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

3une / 눌러
3. 소리 선택

✉ / ☎ 눌러
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 벨소리 선택
- **벨/진동 선택** : 전화 수신 시 벨 알림 방법 선택
- **소리 크기** : 음의 종류별로 크기 조절
- **기능음 구성** : 각 기능별 소리 선택
- **정각 알림** : 정각 알림 설정 및 해제
- **취침 모드** : 취침 시간대의 벨소리, 기능음 소리 크기 조절 및 램프 동작 여부 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 1.수신벨 선택	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 알아두기 **벨소리 목록 종류** ● **맑은 빛깔, 댄스 댄스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **라이브 벨** : June에서 내려받은 벨소리 ● **뮤직벨** : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Link PRO에서 내려받은 벨소리 ● **동영상 벨** : 애니콜 앨범에 저장된 동영상 소리를 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
벨/진동 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 2.벨/진동 선택	원하는 상태 선택 알아두기 ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. ● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어마이크로폰을 연결하면 전화 수신 시 이어마이크로폰을 통해서 벨이 울리고 이어폰 자동 받기를 설정하면 진동 상태로 바뀝니다.
소리 크기 조절	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 3.소리 크기	**수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켤 때, 끌 때** 소리 조절
기능음 선택	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 4.기능음 구성	**전체음** 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ➡ 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 5.정각 알림	**설정** 선택 ➡ 알림 시간 및 알림음 선택
취침 모드 설정	메뉴 ➡ 3.소리 ➡ 6.취침 모드	**한번만** 또는 **매일** 선택 ➡ 알림 시간대, 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택 알아두기 취침시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음은 취침모드에서 설정한 크기로 적용됩니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지, 촬영음 제외)

전자다이어리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

June / ✱ 눌러
4. 전자다이어리 선택

✉ / ☎ 눌러
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할 일에 등록된 오늘의 일정을 확인 및 사용
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도의 단위 환산

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인 일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인 및 관리할 수 있습니다.	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 1.Today	오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 확인 누름  연결메뉴 ● (일정, 할일) **완료표시(완료해제), 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제** ● (D-day, 기념일) **메시지 보내기, 오늘날짜로,특정날짜로, 삭제, 모두삭제**
모닝콜 설정	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 2.모닝콜	**설정** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택 알아두기 매너모드 또는 진동, 무음/램프 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.
알람 설정	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 3.알람	**등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 알람** 선택 ➡ 알람 설정 **삭제 또는 모두 삭제하려면** 메뉴 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두삭제** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기 새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 **Today**에서 확인할 수 있습니다.	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 4.일정관리	**등록하려면** 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ **새 일정, 새 기념일, 새 D-day** 선택 ➡ 정보 입력 연결메뉴 **월.주.일 보기 화면에서** ● (월간 탭) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기** ● (주간/일간 탭) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기** **종류별 전체보기 화면에서** ● (일정 탭) **새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기** ● (기념일 탭) **새 기념일, 월.주.일로 보기** ● (D-day 탭) **새 D-day, 날짜계산기, 월.주.일로 보기** **등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ➡ 확인 누름(월간/주간/일간 탭 이동 : 1/2/3) ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결메뉴 **월.주.일 보기 화면에서** ● (월간/주간 보기) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기** ● (일간 보기) **새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기** **종류별 전체보기 화면에서** ● (일정 보기) **새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기** ● (기념일 보기) **새 기념일, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기** (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 보기) **새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자계산기	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 5.전자계산기	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름  알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 11번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자릿수) ● 음수(-) 입력 : # 누름 ● ( ) 연산자 입력 : NATE 누름
할 일 등록 및 보기 알아두기 등록한 할 일은 **Today** 에서도 확인할 수 있습니다.	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 6.할일	**새 할 일을 등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 할일** 선택 ➡ 할 일 정보 입력 **할 일을 확인하려면** 할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 중요도-긴급 / 중요도-낮음 / 중요도-보통 / 알람 설정 연결메뉴 **새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순(중요도순) 보기, 삭제, 모두삭제**

전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 7.메모	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 메모** 선택 ➡ 메모 내용 입력 **작성한 메모를 보려면** 메모 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름) **새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제**
세계시각 및 스톱워치	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 8.시계	**세계 시각을 보려면** **세계시각** 선택 ➡ 원하는 지역 선택 **서머타임 설정, 도움말** **스톱워치로 사용하려면** **스톱워치** 선택 ➡ 확인 눌러 시작 ➡ 메뉴 누름 (기록하기) ➡ 정지하려면 확인 누름 정지된 상태에서 스톱워치를 초기화(리셋)하려면 메뉴 를 누르세요.
단위환산	메뉴 ➡ 4.전자다이어리 ➡ 9.단위환산	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기

애니콜세상 메뉴

실행방법

메뉴 누름

June / 5 눌러
5. 애니콜세상 선택



✉ / ☎ 눌러
원하는 기능 선택

단축 ■ **카메라** 메뉴 : 0 누름 ■ **음성 메모** 메뉴 : 8 누름

실행할 수 있는 기능

- **블루투스*** : 블루투스 기능을 갖춘 기기와의 무선 통신
- **웰빙음악감상** : 구입 시 기본으로 제공하는 웰빙 음악
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 파일 관리 (18쪽)
- **게임** : 구입 시 기본으로 제공하는 게임
- **음성메모** : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- **음성인식** : 음성으로 전화 걸기 등의 환경 설정
- **자동응답** : 자동 응답 인사말 및 수신함 관리
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황에서 애니콜 SOS 메시지 요청

알아두기

블루투스란?
근거리 무선 네트워킹 기술로 블루투스 기능을 갖춘 기기와 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
블루투스에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 제품 구입 시 함께 제공하는 **블루투스 사용설명서**를 참조하세요.

애니콜세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웰빙 음악 듣기	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 2.웰빙 음악 감상	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 **웰빙 음악 감상**이란? 사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.
Bomb Link 게임	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 4.게임 ➡ 1.Bomb Link	● **ENDLESS :** 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 ● **100 ATTACK :** 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 ● **OPTIONS :** Sound(소리 조절), Vibe(진동), High Scores(점수 순위 보기), Clear Scores(점수 순위 지우기) ● **INSTRUCTIONS :** 게임 방법 및 버튼 사용 방법
Bejeweled 게임	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 4.게임 ➡ 2.Bejeweled	● **Exercise :** 게임을 시작하기 전 게임 방법에 대한 가이드 게임 실행 ● **New Game :** 게임 시작 ● **Continue :** 이전에 저장한 게임의 점수, 레벨로 이어 게임하기 ● **Option :** 소리 조절 및 속도 선택 ● **Help :** 게임 방법 및 버튼 사용 방법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
블루투스 게임	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 4.게임 ➡ 3.블루투스 게임	**스토니** 또는 **장기** 선택해 게임 실행 (별도의 블루투스 사용설명서를 참조하세요.) ▲ 스토니 ▲ 장기 알아투기 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
음성 메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 5.음성 메모	**녹음하려면** **음성메모 녹음** 선택 ➡ 녹음하려면 June 누름 (계속녹음/잠시멈춤 : June 누름) ➡ **끝내려면** 누름 ➡ **들어보기, 다시녹음하기, 저장하기** 선택 **녹음된 음성 메모를 들으려면** **음성메모함** 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 연결메뉴 **재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제** 알아투기 통화 중 내용을 녹음하려면 통화 상태에서 8을 길게 누르세요. 녹음을 끝내려면 확인을 누르세요.

애니콜세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 인식 환경 설정	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 6.음성 인식	**음성 인식 환경을 설정하려면** **음성인식 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화를 걸려면** **이어폰 설정** 선택 ➡ **설정** 선택
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 7.자동응답	**자동응답 환경을 설정하려면** **자동응답 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **인사말 선택** 선택 ➡ 사용할 인사말 선택 **인사말 녹음** 선택 ➡ 인사말 번호 선택 ➡ 녹음하려면 June 누름 알아두기 자동응답이 설정된 경우 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다. **수신된 녹음 내용을 들으려면** **자동응답수신함** 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 연결메뉴 **재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 8.애니콜 랜드	환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행 연결메뉴 ● (환경설정) **사운드, 진동, 화면확대** ● (구입한 콘텐츠) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정** 알아두기 콘텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 ➡ 5.애니콜세상 ➡ 9.애니콜 SOS	**설정하려면** **설정** 선택 ➡ SOS 수신처 선택 후 확인 누름 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ➡ 반복 전송 횟수 선택 **긴급 상황이 되면** 슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에 를 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 긴급 상황이 끝나면 를 눌러 해제하세요. **SOS 메시지가 수신되면** ● 메시지가 수신되면 휴대전화에서 경고음과 대기 화면에 아이콘이 표시됩니다. ● SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

환경설정 메뉴

실행방법

메뉴 누름

June / 눌러
6. 환경설정 선택

/ 눌러
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **버튼잠금 해제방법** : 슬라이드 닫힌 상태에서 버튼 잠금 해제 방법 선택
- **초기화** : 특정 메뉴 또는 설정, 등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 1.통화/인터넷 설정	**전화 받는 방식을 설정하려면** **전화받기 선택** 선택 ➡ 원하는 방식 선택 ● **슬라이드 열기** : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결 ● **열고 버튼누르기** : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (, ▲/▼, 8 제외) ● **통화버튼 누르기** : 슬라이드 열린/닫힌 상태에서 누름 **통화 후 전화 끊는 방법을 설정하려면** **전화끊기 선택** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **슬라이드 닫기** : 슬라이드를 닫으면 바로 통화 종료 ● **닫고 2초후 끊기** : 슬라이드를 닫으면 2초 후 통화 종료 ● **종료버튼 누르기** : 눌러 통화 종료 (슬라이드를 닫아도 통화 유지됨) 알아두기 이어마이크로폰 또는 핸즈프리가 연결된 상태에서는 설정한 방법과 상관없이 눌러야 통화가 종료됩니다. **지역번호 또는 국제 전화를 설정하려면(자동 다이얼)** **자동 다이얼** 선택 ➡ 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 ➡ 지역번호 입력 또는 서비스 번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 ● **지역번호가 설정되면** 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다. ● **국제 전화를 걸 때는** 0을 길게 누르세요. 설정한 국제 전화 사업자 번호(예 : 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 1.통화/인터넷 설정	**핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면** **자동 전화받기** 선택 ➡ **핸즈 프리** 또는 **이어폰** 선택 ➡ **자동 받기**(5초 후 자동으로 통화) 또는 **수동 받기**(눌러 통화 연결) 선택 알아두기 ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다. **발신자 번호를 보려면** **수신번호 표시** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **보기** 선택(수신된 번호를 숨기려면 **숨기기** 선택) 알아두기 ● **발신번호 표시 서비스**에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용 및 사용 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. ● 전화를 걸 때 상대방 전화 화면에 내 번호가 나타나지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 *23#을 입력하세요. **수신을 거부하려면** **수신 거부** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **특정 번호** 또는 **모든 번호** 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력) 연결메뉴 (특정번호) **통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제** **통신을 제한하려면** **통신제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 통신 제한 기능은 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수신/발신(애니콜 SOS 포함) 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 단, 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용 가능합니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화/인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 1.통화/인터넷 설정	**전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면** **수신시 볼륨키동작** 선택 ➡ **음성메시지** 선택 (무음으로 설정하려면 **무음벨** 선택) 알아두기 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다. **인터넷 사용 중 전화를 받으려면** **인터넷중 전화수신** 선택 ➡ **설정** 선택 **인터넷 환경을 설정하려면** **인터넷 설정** 선택 ➡ **인터넷환경설정** 선택 ➡ **Home URL, Proxy, 기본값 복구** 선택 **NATE 메일설정** 선택 ➡ **NATE 메일주소** 또는 **메일주소 초기화** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 메일 주소 변경 또는 초기화하기 **통신모뎀설정** 선택 ➡ 수신음, 자동 수신, 통신 속도, 통신 모드 설정 **웹페이지 보기** 선택 ➡ 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기 NATE DRIVE란? 쉽고 빠르게 원하는 목적지까지 찾아가게 도와주는 길 안내 서비스 입니다. **NATE DRIVE를 설정하려면** **NATE DRIVE 설정** 선택 ➡ **삼성Kit** (삼성 네비게이션 키트인 경우) 또는 **타사Kit** (타사 네비게이션 키트인 경우) 선택 알아두기 ● **삼성Kit**을 선택한 경우에는 PC Link PRO, HSP DRIVER 등과 같은 프로그램을 사용할 수 있으나 **타사Kit**을 선택한 경우에는 사용할 수 없습니다. ● 네비게이션 키트 연결 방법 및 NATE DRIVE에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 drive.nate.com 또는 사용설명서를 참조하세요. ● 삼성전자에서 제작 또는 공급하지 않은 네비게이션 키트를 삼성전자의 휴대전화와 연결하여 사용 시 발생한 문제점은 삼성전자에서 책임지지 않습니다. 자세한 방법은 SK Telecom NATE DRIVE 고객센터로 문의하세요.

환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 2.메시지 설정	**메시지 수신 알림음을 선택하려면** **수신 알림음** 선택 ➡ **컬러 메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택 **메시지 수신 환경을 선택하려면** **받기 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 선택 **메시지 배경 이미지를 선택하려면** **편지지 선택** 선택 ➡ 이미지 선택 **메시지 보내기 환경을 선택하려면** **보내기 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 선택 **상용 메일 주소를 등록하려면** **상용 메일주소** 선택 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ 메일 주소 입력 연결 메뉴 **편집, 주소 추가, 주소 삭제**
카메라 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 3.카메라 설정	**촬영음을 선택하려면** **촬영음** 선택 ➡ **사진촬영** 또는 **동영상촬영** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 **촬영 중에 전화를 받으려면** **촬영중 전화 받기** 선택 ➡ **설정** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정 (계속)	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 3.카메라 설정	**촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면** **자동 저장** 선택 ➡ **설정** (촬영 후 바로 저장) 또는 **해제** (촬영 후 이름 입력해 저장) 선택 **애니콜 앨범 잠금을 설정하려면** **앨범 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택
전화번호부 환경 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 4.전화번호부 설정	**연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면** **등록화면 설정** 선택 ➡ 필수 항목 (음성인식, 사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택 **☎ 길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면** **자주쓰는 검색** 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택 (도움말 보기 : 메뉴 누름)
메모리 용량 확인	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 5.메모리 관리자	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(단, 기본 메모리는 제외) ➡ 내용 확인 ➡ 상세히 보려면 확인 누름 ● **대용량 메모리** : 애니콜 앨범, 준 콘텐츠, 애니콜 랜드, 포토폰북,뮤직박스, 이미지, 녹음/응답, 기타에 저장된 메모리 확인 ● **기본 메모리** : 전화번호부, 메시지, 전자다이어리, 최근기록에 저장된 메모리 확인

환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사용 제한 및 잠금	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 6.사용제한/잠금	**국제 전화를 제한하려면** **국제전화 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **메뉴 기능을 제한하려면** **기능별 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 NATE 눌러 선택 **무선 인터넷 접속을 제한하려면** **인터넷 버튼 잠금** 선택 ➡ **NATE 버튼 잠금** 또는 **June 버튼 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방식 선택 **켤 때/수동 잠금** : 다시 잠그려면 #를 길게 누르거나 껐다 켜기 **켤 때/자동 잠금** : 슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김 **해제** : 잠금 기능 해제
비밀번호 변경	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 7.비밀번호 변경	현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 8.언어/Language	**한국어** 또는 **ENGLISH** 선택
내번호 관리하기	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 9.내번호 관리	비밀번호 입력 ➡ 내번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 입력 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 취소 길게 눌러 번호를 삭제하세요.) 알아두기 **넘버 플러스란?** 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
버튼 잠금 해제방법	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ 0.버튼잠금 해제방법	**모든버튼 사용** 또는 **슬라이드 올리기** 선택 ● **모든 버튼 사용** : 슬라이드 닫힌 상태에서 아무 버튼을 눌러 잠금 해제 (단, 통화종료 제외) ● **슬라이드 올리기** : 슬라이드 열린 상태에사만 기능 사용 가능
휴대전화 초기화	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ *.초기화	비밀번호 입력 ➡ **카메라 초기화** 선택 ➡ 초기화 방법 선택 ➡ **예** 선택 **전화번호부 초기화** 선택 ➡ 초기화 방법 선택 ➡ **예** 선택 **설정만 초기화** 선택 ➡ **예** 선택 **모두 초기화** 선택 ➡ **예** 선택
시간 설정	메뉴 ➡ 6.환경설정 ➡ #.시간 설정	날짜와 시각 설정 및 보기 방법 (12시간/24시간) 선택 (달력 보기 : 메뉴 누름)

메시지 메뉴

실행방법

메뉴 누름

June / 눌러
7. 메시지 선택

/ 눌러
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **메시지 함** : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러 메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구, 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기, 보관함 관리
- **음성 쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별로 메시지콜, 그룹통화, 그룹 SMS 전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인

단축 ■ **메시지** 메뉴 : 누름 ■새 메시지 작성 : 길게 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 1.메시지 함	**받은 메시지를 확인하려면** **받은 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기

: 새 메시지 | : 확인한 메시지

: 새 긴급 메시지 | : 확인한 긴급 메시지

- **메시지 선택 :** NATE 누름
- **전체선택/해제 :** NATE 길게 누름
- **상세 보기 :** 확인 누름
- **상대방에게 전화 걸기 :** 누름

연결메뉴

- (목록) **답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제**
- (체크) **보호설정/해제, SPAM 등록, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택**
- (보기) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 1.메시지 함	**음성 메시지를 확인하려면** **음성 메시지** 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● **소리샘 연결**(듣기) : 1 누름 ● **삭제** : 2 누름 ● **호출번호로 전화** : 3 누름 알아두기 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *88 또는 *89를 누르세요. **컬러 메일을 확인하려면** **컬러메일 수신함** 선택 ➡ 수신 메시지 확인하기 연결메뉴 **답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속** **보낸 또는 보류 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **보류 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 **보낸 메시지인 경우** ● (목록) **전달, 삭제, 정렬, 모두삭제** ● (보기) **전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장** **보류 메시지인 경우** ● **재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 1.메시지 함	**예약된 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 **편집, 삭제, 모두삭제** **내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면** **내 보관함** 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● (폴더) **폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제** ● (목록) **답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제** ● (보기) **답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장**
메시지 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 2.새 메시지 작성 단축 ✉ 길게 누름	메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 메시지 받을 번호 입력 ➡ 전송 연결메뉴 ● (내용 입력) **문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소** ● (중요도/전송 후/예약전송) **보류메시지로 저장, 작성 취소** ● (수신번호 입력) **통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소**

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 2.메일 작성	**컬러 메일을 작성해 보내려면** **문자입력** 선택 ➡ **문자입력** 탭 선택해 메시지 작성 ➡ **멀티미디어** 탭 선택해 첨부할 파일 선택 ➡ **메일 효과** 탭 선택해 편지 효과 선택 ➡ NATE 누름 ➡ 보내기 정보 입력 후 NATE 누름 ➡ 전송 연결메뉴 ● (문자입력 탭) **글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기** ● (받는 사람 입력) **검색, 최근번호, 그룹전송, 이전** **파일만 보내려면** **컨텐츠 선택** 선택 ➡ 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 **테마갤러리** 선택 ➡ 내려받은 콘텐츠 선택해 보내기 **포토메일** 선택 ➡ 사진 촬영 후 보내기
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 3.메일 보관함	**받은 메일을 확인하려면** **받은메일함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 **답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속** **보낸 메일을 확인하려면** **보낸메일함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 **재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속** **임시 저장된 메일을 확인하려면** **임시보관함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 **수신(전송), 삭제, 전체삭제** 새 메일을 수신 받는 중에 내려받기가 취소된 메일과 메시지 발신 중에 실패된 메일이 저장됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 4.컬러 앨범	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 알아두기 **앨범 목록 종류** ● **사진** : 촬영하거나 수신한 사진 또는 내려받은 이미지 선택해 사용 ● **동영상** : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 내려받은 동영상 선택해 사용 ● **배경음악** : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● **음성** : 컬러 메일에서 녹음한 음성메모 파일 사용 ● **테마갤러리** : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 1.나만의 컬러	**보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면** **인트로** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 인트로 선택 및 내려받기 연결메뉴 **삭제, 네이트에서 다운받기** **편지지를 설정하려면** **편지지** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 저장된 편지지 선택 및 내려받기 연결메뉴 **화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기** **꼬리말을 설정하려면** **꼬리말** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 편집 칸 이동해 꼬리말 입력 후 저장 연결메뉴 **글자색, 이모티콘**

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 환경 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 3.컬러 메일 ➡ 5.환경 설정	**상용구를 관리하려면** **상용구 관리** 선택 ➡ 원하는 상용구 선택해 사용 연결 메뉴 **편집, 추가, 삭제** **효과음, 송신자 표시를 설정하려면** **부가 옵션** 선택 ➡ 원하는 항목 설정 ● **효과음 :** 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● **송신자 표시 :** 내 휴대전화 번호 표시
상용문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 4.문구/이모티콘	**상용문구를 만들려면** **상용문구함** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력 연결 메뉴 ● (목록) **추가, 편집, 삭제, 모두삭제** ● (확인) **메시지전송, 편집, 삭제** **애니콜 이모티콘을 관리하려면** **애니콜 이모티콘** 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용 연결 메뉴 **메시지전송, 편집** **나만의 이모티콘을 만들려면** **나만의 이모티콘** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성 연결 메뉴 ● (목록) **추가, 편집, 삭제, 모두삭제** ● (확인) **메시지전송, 편집, 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 1.받은 이메일	NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기 알아두기 NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
이메일 보내기	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 2.이메일 작성	제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 주소 입력 ➡ 전송 연결메뉴 ● (제목입력) **보류 이메일로 저장, 작성 취소** ● (내용입력) **문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성 취소** ● (수신정보 입력) **상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹 검색, 최근 발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소**
이메일 관리	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 3.보낸 이메일 또는 4.보류 이메일	저장된 메일 확인하기 연결메뉴 **보낸 이메일인 경우** ● (목록) **전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제** ● (보기) **전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장** **보류 이메일인 경우** ● (목록) **재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제** ● (보기) **저장, 작성 취소**
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 5.이메일 ➡ 5.이메일 설정	비밀번호 입력 ➡ **발신서버 설정** 선택 후 서버 주소 입력 ➡ **발신자 주소** 선택 후 수신 받을 주소 입력 ➡ **서명** 선택 ➡ 서명 첨부 여부 선택 (설정한 경우 문구 입력) 연결메뉴 **초기화, 저장, 작성취소**

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 쪽지	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 6.음성 쪽지	연락 받을 번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 음성 쪽지 녹음 후 * 눌러 저장 ➡ 전송하려면 1 누름 연결메뉴 통화기록 보기, 전화번호 검색
그룹서비스 사용하기 휴대전화에 등록된 주소록 멤버들에게 음성/문자 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스 입니다. 서비스에 대한 자세한 사용 방법 및 요금은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 7.그룹서비스	**동시에 음성/문자 메시지를 전송하려면** **메시지 콜** 선택 ➡ **그룹전송** 또는 **개별전송** 선택 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송 ➡ 음성 녹음 후 # 누름 **여러 명과 동시에 통화하려면** **그룹톡** 선택 ➡ **그룹전송** 또는 **개별전송** 선택 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송 **문자 메시지를 동시에 전송하려면** **그룹SMS** 선택 ➡ **그룹전송** 또는 **개별전송** 선택 ➡ 메시지 입력 ➡ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➡ 전송

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 8.SPAM 차단	**SPAM 메시지를 차단하려면** **SPAM 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 **SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면** **SPAM 번호 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 번호 입력 **SPAM 이메일 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이메일 주소 입력 **SPAM 문자열 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문자열 입력 연결메뉴 **신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제** **SPAM 보관함의 메시지를 확인하려면** **SPAM 메시지 보관함** 선택 ➡ 메시지 확인 연결메뉴 **답장, 전달,내보관함저장, 삭제, 모두삭제**
메시지 통신기록 확인	메뉴 ➡ 7.메시지 ➡ 9.메시지 통신기록	**최근 메시지 기록을 보려면** **최근 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 기록 확인 연결메뉴 **메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제** **총 메시지 또는 이번 달 메시지 기록을 보려면** **총 메시지 기록** 또는 **이번달 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 ➡ 삭제하려면 메뉴 누름

전화번호부 메뉴

실행방법

메뉴 누름

June / 블루투스 눌러
8. 전화번호부 선택

메시지 / 통화 눌러
원하는 기능 선택

단축 통화 누름

실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 3.연락처 등록	이름 입력 ➡ 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 눌러 원하는 번호 타입 선택 ➡ 단축번호 입력 ➡ 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 입력 (상세히 기록하려면 메뉴 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 확인 누름) ➡ 벨소리를 선택하려면 메뉴 눌러 원하는 벨소리 선택 ➡ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 **모든항목 보기** 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름  ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력하려면 # 누름 알아두기 **대기 상태에서 등록하려면** 전화번호를 입력한 뒤 을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 1.간편 검색	이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 연결메뉴 ● (탭/검색 칸) **연락처 등록** ● (목록) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제**

전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 2.연락처 검색	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용 알아두기 검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 4.통화 기록 보기	**통화 기록을 보려면** **모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화** 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸기 : 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 알아두기 부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다. 연결메뉴 **메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제** **통화 시간을 보려면** **통화시간 보기** 선택 ➡ 통화 시간 확인 연결메뉴 **주간 보기, 삭제, 모두삭제**
음성 명령으로 번호 검색	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 5.음성 인식 검색	찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 6.그룹 검색/관리	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 ● (목록) **그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동** ● (보기) **메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** **새 그룹을 등록하려면** 메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택 ➡ 비밀 그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 단축 아이콘 등록 → 71쪽) 연결 메뉴 (벨소리) **벨소리, 미지정**
최근 검색 목록 보기	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ 7.최근 검색 목록	검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름) 연결 메뉴 **삭제, 초기화**
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 ➡ 8.전화번호부 ➡ #.내 번호/명함	메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 (포즈 입력 : 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력 ➡ 기념일 작성 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 후 저장 ● 등록된 명함을 수정하려면 : 확인 누름 연결 메뉴 ● (사진 등록 칸) **새 사진으로, 앨범사진으로, 아이콘으로** ● (명함 작성 후) **폰북 전송, 편집, 초기화**

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법

메뉴 누름

June / 눌러
9. 컨텐츠 보관함 선택

/ 눌러
원하는 기능 선택

실행할 수 있는 기능

- **벨소리 보관함** : June 또는 NATE에서 내려받은 벨소리 및 동영상 벨
- **이미지 보관함** : June 또는 NATE에서 내려받은 이미지
- **키짱친구 보관함** : NATE에서 내려받은 키짱 친구 이미지
- **June** : June에서 내려받은 콘텐츠
- **ⓜPlayon** : ⓜPlayon에서 내려받은 콘텐츠
- **카메라 보관함** : 애니콜 앨범 또는 포토 On에 보관된 파일

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 1.벨소리 보관함	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 및 동영상 벨 사용하기 (41쪽) 연결메뉴 수신벨로 설정, 이름 변경, 삭제, 모두 삭제
이미지 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 2.이미지 보관함	**다운로드 이미지** 또는 **나만의 이미지** 선택 ➡ 이미지 선택 후 사용 (38쪽)
키짱친구 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 3.키짱친구 보관함	키짱친구 이미지 선택해 사용하기 (39쪽)
June	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 4.June	June에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (35쪽)
ⓜPlayon	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 5.ⓜPlay on	NATE에서 내려받은 콘텐츠 선택해 사용하기 (32쪽)
카메라 보관함	메뉴 ➡ 9.컨텐츠 보관함 ➡ 6.카메라 보관함	**애니콜 앨범** 또는 **포토 On** 선택해 사용하기 (애니콜 앨범 → 24쪽, 포토 On → 29쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1000 mAh)	약 3 시간	약 180 분	약 85~220 시간
대용량 (1300 mAh)	약 3 시간 30 분	약 230 분	약 110~285 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정한 것입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요. .
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

고장같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	● 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (79쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(17쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다. (41쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

청소해야 할 충전 단자들

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 방법은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지 (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)/전자파 연구소(http://www.rrl.go.kr)
- FCC(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)/CTIA(http://www.wow-com.com)
- FDA(http://www.fda.gov/cdrh/consumer)/
  UK NRPB(http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 가급적 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이에 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Link PRO에 관하여

컴퓨터와 휴대전화를 데이터 케이블로 연결하여 컴퓨터에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 컴퓨터로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 컴퓨터로 전송 후 보기

알아두기

PC Link PRO 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.

규격 및 특성

사용 주파수 범의	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 93.3 (L) X 46.8 (W) X 25 (H) 대용량 배터리 장착 : 93.3 (L) X 46.8 (W) X 27.5 (H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 105g 대용량 배터리 장착 : 114.5g
송 신 출 력	최대300mW
동 작 온도	−20℃~+50℃
상 대 습 도	0% ~ 95%

별매품

당사에서 공급하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

HCU040FDK

HCB080DDK

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택해 사용하세요.

거치대
CCR406SBK

회전식 받침대
CTH050SDK

흡착식 받침대
CTH150SBK

차량용 충전기

차량에서 충전할 수 있습니다.

CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

TCH080KSK/TCH080KDK

데이터 통신 케이블

PC Link PRO, 컴퓨터 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

PCB080BSK/PCB080BDK

스테레오 이어마이크로폰

이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.


AEP211SSK/AEP211SBK

배터리 충전 거치대

배터리만 별도로 충전할 수 있습니다.

블루투스 모노 헤드셋

블루투스 기능이 지원되는 휴대전화와 무선 통신으로 통화할 수 있습니다.

WEP150MBE

블루투스 스테레오 헤드셋

블루투스 기능이 지원되는 휴대전화와 무선 통신으로 통화할 수 있습니다.

* 단, 휴대전화 기능에 따라 MP3만 재생될 수 있습니다.

SBH100SME

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	• Enters Menu mode in Standby mode. • Opens the options of the selected menu in Menu mode
	Selects the highlighted option or confirms your input.
	• Makes or answers a call. • Retrieves the recent call list in Standby mode.
	• Ends a call. • Turns the phone on and off when held down.
	• Deletes characters from the display. • Returns to the previous menu level in Menu mode. • Activates Voice dialing in Standby mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks the phone when held down in Standby mode.
	Enters an international call code.

Key	Function
	With the phone open, • Adjusts the keypad or theme tone volume in Standby mode. • Adjusts the earpiece volume during a call. With the phone closed, • Sends an Anycall SOS message. • Activates answering machine mode or mutes the call ringer. • Press and hold 1 to turn the flashlight on, depending on the flash setting.
	• Enters the **Voice Memo** menu in Standby mode. • Activates answering machine mode or mutes the call ringer.
	• Enters the **Camera** menu in Standby mode. • Works as a camera shutter in Camera mode.
	• Quickly enters the menu listed below, in Standby mode. : **HI! June** : **Bluetooth** : **NATE** : **Messages** : **Phonebook** • Scrolls through options.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or Wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Color Mail
	Answering machine mode
	Phone locked
	Bluetooth mode is active
	Ringtone/Louder set for ringer

Icon	Status
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the 7 key to access Menu mode.
2. Press the Up or Down key to select **환경설정**.
3. Press the Left or Right key to select **언어/Language**.
4. Press the OK key.
5. Press the Navigation keys to select either **한국어** or **ENGLISH**.
6. Press the OK key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. ⓜPlayon
5. Mobile Wallet
6. SKT Optional Service
7. **114
8. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Dial Effect
6. Set Lighting

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

5. Anycall World

1. Bluetooth
2. Music Appreciation
3. Camera
4. Game
5. Voice Memo
6. Voice Recognition
7. Answering Service
8. Anycall Land
9. Anycall SOS

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Release Lock-key
*. Reset to Default
#. Set Time

7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-Mail
6. Voice Note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
#. My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. Ringtones
2. Images
3. Keyjjang Album
4. June
5. ⓜPlayon
6. Camera Files

MEMO

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜		모 델 명	SCH-V720
구 입 일	년 월 일		SERIAL NO.	
구입 대리점			판매 금액	

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용도로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때		제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때		환급	
	제품 교환이 불가능할 때			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때			정액 감가상각 후 환급

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
  (배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

■ 애니콜 제품 A/S *1588-7285*(처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 *1588-3366*

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 *114*

■ 일반전화로 *1566-0011*
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 *1566-2011*

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-07400A 2005/06 Rev.1.0